gefahr besteht.

Größe und Gewichte pro Duschtürbandpaar / Winkelverbinderpaar Türgröße max. 1000 x 2000 mm, 40 kg

Seitenteilgröße max. 1000 x 2000 mm

angepasste Glasbearbeitung.

Wellness Premium-Duschtürbänder


Glasart / Glasdicke / Glasbearbeitung


nach DIN EN 14428:2004 zu verarbeiten.


dete Technik stufenlos möglich.


Einstellbare Nulllage der Duschtürbänder

Die Duschtürbänder sind in der Nulllage stufenlos einstellbar. Die Fixierung dieser Rasterung erfolgt mittels einer Arretierschraube [1] (Inbus SW 2,5). Um eine präzise Einstellung der Nullstellung bei der Montage zu ermöglichen werden die Duschtürbänder ohne Fixierung der Nulllage ausgeliefert. Bei Wellness Premium Duschtürbänder ist eine Fehlbedienung der Tür (Öffnung entgegen der Öffnungsrichtung) durch den Einsatz von Dichtprofilen und ggf. einen Anschlag zu verhindern.









Wellness Premium-Duschtürbänder sind Anschlagtürbänder.

Das Einstellen der Nulllage ist durch die zum Patent angemel-

Die Beschläge sind vorgerichtet für 8 mm Einscheibensicher-

heitsglas. Es ist ESG nach DIN EN 12150-1:2000 und Ergänzung

Freistehende Glaskanten und Glasecken an den Glasscheiben

müssen so gefast und geschliffen sein, dass beim Benutzen

und beim Reinigen der Duschabtrennung keine Verletzungs-

Standardabweichende Glaspositionierung erfordert ggf. eine

Hinweis Glasbohrungen / Glasausschnitte

Gläser im Bereich der Band- / Winkelverschraubungen reinigen. In die Glasbohrungen und Glasausschnitte für die Band-/ Winkel- / Knopfverschraubungen unbedingt die mitgelieferten Kunststoffschlauchabschnitte bzw. Kunststoffbuchsen als Schutz zwischen Glas und Beschlag (Schraube) einsetzen.

Montage der Duschtürbänder und Winkelverbinder

Duschtürbänder waagerecht sowie die Achsen des übereinanderstehenden Bandpaares im Lot montieren! Türflügel fachgerecht ausrichten und die Beschlagdeckel mit den Befestigungsschrauben [2] (Inbus SW 4) fest verschrauben. Falls Beschläge mit Langlochbefestigung [3] verwendet werden, nach der Montage Abdeckplatte [4] mit einem Tropfen Silikon einkleben.

Feststehende Glasteile zur Duschtasse hin, auf z.B. Contiflexstreifen abstellen. Die Fugen zum tragenden Baukörper, zur Duschtasse sowie zwischen feststehenden Glasteilen mit entsprechendem Silikon fachgerecht versiegeln.

Nach erfolgter Montage alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz hin prüfen und ggf. nochmals nachziehen.

Einstellung der Schließposition

Türflügel in die gewünschte Nullstellung bewegen und anschließend bei beiden Duschtürbänder die Arretierschraube [1] sehr fest anziehen und einmal nachziehen. Um einen höheren Anpressdruck für die montierten Anschläge oder Magnetdichtungen zu erreichen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: Lösen Sie die Arretierschraube [1], entfernen Sie die bereits montierten Anschlagdichtungen, drücken Sie den Türflügel etwas weiter nach innen über Null Grad hinaus und ziehen Sie die Arretierschraube (1) wieder fest.

Nach erfolgter Montage alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz hin prüfen und ggf. nochmals nachziehen. ist abschließend nach der Befestigung an der Wand die

Bei Verwendung von Beschlägen mit Langlochbefestigung [3] Abdeckplatte [4] mit einem Tropfen Silikon einzukleben.

Befestigungsmaterialien

Die statisch notwendigen Befestigungsmaterialien für die Montage der Duschtürbänder und Winkelverbinder an den tragenden Baukörper müssen vom Verarbeiter bestimmt werden.

Dichtprofile

Wellness Premium-Duschtürbänder erfordern grundsätzlich eine Montage mit Dichtprofilen. Die Dichtprofile können durch das Band durchgeführt werden (By-pass-System).

Montage

Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Pflegehinweis

Wellness Premium-Duschtürbeschläge dürfen nur mit warmen Wasser und einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gegebenenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive sowie z.B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B. Stahlwolle), bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden.